SAMSUNG

PANTALLA DE PLASMA

Manual de instrucciones

PL-42S5S

Este televisor es un aparato digital de la Clase B.

Gane premios cuando registre su producto en
www.samsung.com/global/register

Información importante sobre la garantía relativa al formato de visualización del televisor

Las pantallas PDP con formato de pantalla panorámica (16:9, la relación de aspecto ancho:alto de la pantalla) están diseñadas principalmente para visualizar vídeos de movimiento de formato panorámico. Las imágenes deben estar principalmente en el formato panorámico de relación 16:9, o ampliadas para llenar la pantalla si el modelo tiene esta opción, y las imágenes están en movimiento constante. La visualización de imágenes y gráficos estáticos en la pantalla, como las barras oscuras laterales en programación y vídeos de televisión en formato estándar no ampliados, debe limitarse a no más del 5% del tiempo total de visualización del televisor por semana.

Además, la visualización de otras imágenes estáticas y texto, como los informes de bolsa, pantallas de videojuegos, logotipos de emisoras, sitios Web o gráficos y dibujos de ordenador, deberá limitarse en todos los televisores como ya se ha descrito. ***La visualización de imágenes estáticas que supere los límites de las instrucciones anteriores puede producir un envejecimiento desigual de las pantallas PDP, lo que provocará una reproducción superpuesta sutil pero permanente de la imagen de la PDP. Para evitarlo, varíe la programación y las imágenes y, sobre todo, visualice imágenes en movimiento a toda pantalla, no gráficos estáticos ni barras oscuras.***
En modelos de PDP que ofrezcan opciones para el tamaño de la imagen, utilice estos controles para ver los distintos formatos como imagen a toda pantalla.

Tenga cuidado en la selección y duración de los formatos de televisión utilizados para la visualización. La garantía limitada de Samsung no cubre el envejecimiento desigual de la PDP como resultado de la selección y uso de formatos, así como otras imágenes retenidas.

Instrucciones para el usuario

Retención de imagen de pantalla

No deje imágenes fijas visibles (como las de un videojuego) en el panel de la pantalla de plasma durante mucho tiempo, ya que se podría producir la retención de la imagen en la misma. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina “quemadura de pantalla”. Para evitar dicha retención de la imagen, consulte la página 45 de este manual para reducir el grado de brillo y contraste de la pantalla al mostrar una imagen fija.

Altitud

La PDP no funcionará normalmente en altitudes superiores a 2000 metros.

Calor en la parte superior del TV PDP

La parte superior del aparato puede estar caliente tras su uso durante tiempo prolongado ya que el calor se disipa desde el panel a través de los orificios de ventilación de la parte superior del aparato.
Esto es normal y no indica ningún defecto ni fallo de funcionamiento del aparato.
No obstante, debe evitarse que los niños toquen la parte superior del aparato.

El aparato está haciendo un ruido de 'claqueteo'.

El ruido de 'claqueteo' puede producirse cuando el aparato se contrae o se expande debido a un cambio ambiental de temperatura o humedad. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto en la unidad.

Defecto de celda

La PDP utiliza un panel compuesto de 1.230.000 (nivel SD) a 3.150.000 (nivel HD) píxeles que requieren una sofisticada tecnología para su producción. No obstante, puede que existan unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.

Evite que el TV funcione a temperaturas por debajo de 5°C

La imagen fija visualizada durante demasiado tiempo puede causar daños permanentes en el panel de la PDP.

Ver el TV PDP en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en la izquierda, derecha o centro de la pantalla causados por la diferencia de emisión de luz en la pantalla.
Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla.
Los daños causados por el efecto anterior no están cubiertos en la garantía.

Restos de imágenes en pantalla.

Ver imágenes de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir restos de imágenes parciales.

Para evitar este efecto, reduzca el ‘brillo’ y el ‘contraste’ al mostrar imágenes fijas durante tiempo prolongado.

Garantía

La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.
La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

Índice

Información general

El nuevo panel de la pantalla de plasma 8
Botones del mando a distancia 11
Instrucciones de montaje en pared 13
Cómo montar el soporte base 17

Conexiones

Conexión de las antenas de VHF y UHF 20
Conexión de TV por cable 21
Conexión de un aparato de vídeo 23
Conexión de una videocámara 24
Conexión de un reproductor de DVD (480i y 480p) 25
Conexión de un receptor de DTV (480p, 720p, 1080i) 26
Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) (480p, 720p, 1080i) 27
Conexión de un descodificador de TV Digital (480p, 720p, 1080i) 28
Conexión de un amplificador analógico 29

Funcionamiento

Encendido y apagado del televisor 32
Función Plug & Play 34
Memorización de los canales 37
Adición y borrado de los canales 39
Visualización de una fuente de señal externa 41

Control de la imagen

Cambio del formato de la imagen 44
Personalización de los ajustes de la imagen ..45
Visualización de la demostración de DNIe 47
Cambio del tamaño de la pantalla.....48
Visualización de imagen sobre imagen (PIP)...50
Ajuste del modo Mi Ctrl. de color 56

Control del sonido

Personalización del sonido 62
Utilización de los parámetros de sonido automáticos 63
Ajuste de TruSurround XT 64
Selección de una pista desonido multicanal (MTS) ..65
Utilización del volumen automático 66
Ajuste de la melodía de encendido/apagado ..67
Selección del silencio interno.....68

Control de los canales

Sintonización fina de los canales analógicos..70
LNA (Amplificador de ruido bajo) 71

Conexión de un PC y funcionamiento

Conexión de un PC 74
Cambio de la posición de la imagen 78
Ajuste de la calidad de la imagen 79
Restablecimiento de imagen 82

Configuración de la hora

Ajuste del reloj.....84
Ajuste del temporizador de desconexión.....85
Activación y desactivación del temporizador..86

Descripción de las funciones

Selección del idioma de los menús.....88
Reducción digital del ruido 89
Ajuste del modo Pantalla azul 90
Uso de la opción de mejora de los defectos del color 91
Visualización de subtítulos.....92
Uso de la función de ahorro de energía 93
Prevención del desgaste de la pantalla.....94
Reducción de los efectos de una pantalla quemada.....95
Uso de la función V-Chip (EE.UU.) 96
Uso de V-Chip (Canadá) 102

Apéndice

Solución de problemas 112
Cuidados y mantenimiento 113
Especificaciones técnicas.....114

Nota

- La información contenida en este Manual del usuario está sujeta a cambios sin notificación previa para mejora y puede variar dependiendo de la versión del software del TV y de las condiciones nacionales.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Información general

El nuevo panel de la pantalla de plasma 8
Botones del mando a distancia 11
Instrucciones de montaje en pared 13
Cómo montar el soporte base 17

El nuevo panel de la pantalla de plasma

Panel frontal



1 Botón SOURCE
Pulsando este botón se muestran todas las fuentes de vídeo disponibles (TV, AV, S-Vídeo, Componente1, Componente2, PC y HDMI).

2 Botón MENU
Muestra el menú principal en pantalla.

3 Botones VOL +, -
Permiten aumentar o reducir el volumen. También se usan para seleccionar o ajustar elementos del menú en pantalla.

4 Botones CH(∧, ∨)
Pulse CH∧ o CH∨ para cambiar de canal. También se usan para desplazarse por los elementos del menú en pantalla.

5 Botón ↵ (Enter)
Se pulsa para confirmar una selección.

6 Botón Power
Se pulsa para encender o apagar el televisor.

Indicador de encendido
- Apagado: azul
- Encendido: apagado

7 Sensor del mando a distancia
El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.

8 Altavoces

Comprobación de los accesorios

Cuando desembale el televisor, compruebe que disponga de todos los componentes aquí indicados.
Si falta alguna pieza o hay componentes rotos, póngase en contacto con el distribuidor.

Manual de instrucciones



Mando a distancia / pilas AAA

Cable de alimentación

Tarjeta de garantía/ Tarjeta de registro/ Manual de seguridad (No está disponible en todas las ubicaciones.)

Las piezas siguientes se venden por separado y están disponibles en la mayoría de tiendas de electrónica.

Cable de S-VIDEO

Cable de HDMI



Cable HDMI/DVI



Cables de componentes (RCA)

Cable de PC

Cable de audio de PC

Cable de antena



Adaptador de antena (Sólo para Argentina)

Panel posterior



❶ POWER IN
Conexión para el cable de alimentación suministrado.

❷ SERVICE ONLY
Conector solamente para servicio.

❸ HDMI/DVI IN
Se conecta a la toma HDMI de un dispositivo que tenga salida HDMI.
Estas entradas se pueden utilizar también como una conexión DVI con entradas de señales de audio analógicas independientes. Para realizar esta conexión se requiere un cable opcional HDMI/DVI.
Cuando se usa un adaptador HDMI/DVI, las entradas de señales de audio analógicas DVI del televisor permiten recibir señales de audio por las entradas derecha e izquierda desde un dispositivo DVI. No es compatible con un PC.

❹ DVI AUDIO IN (AUDIO-L/R)
Conéctelas con la toma de salida de audio DVI de un dispositivo externo.

❺ PC IN
Conexión para la salida de vídeo del PC.

❻ PC AUDIO IN
Conéctela a la toma de salida de audio del PC.

❼ COMPONENT IN 1, 2
Entradas de vídeo (Y/P_B/P_R) y audio (L-AUDIO-R) para entradas de componentes.

❽ ANT IN
Conector coaxial de 75 ohmios para antena o red por cable.

❾ AV OUT (VIDEO / AUDIO L/R)
Salidas para dispositivos externos.

❿ AV IN (VIDEO / AUDIO L/R)
Entradas de vídeo y audio para dispositivos externos, como una videocámara o un reproductor de vídeo.

⓫ S-VIDEO
Entradas de vídeo para dispositivos externos con salida de S-Vídeo, como una videocámara o un reproductor de vídeo.

Notas

- Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.
- Encontrará más detalles sobre las conexiones en las páginas 20~29.
- Al conectar un sistema de audio o vídeo al televisor, asegúrese de que todos los elementos estén apagados. Consulte la documentación que acompaña al equipo si desea obtener instrucciones detalladas sobre conexión y precauciones de seguridad relacionadas.

Botones del mando a distancia

Mando a distancia

❶ Botón POWER
Enciende y apaga el televisor.

❷ Botones numéricos

❸ Botón +100
Púlselo para seleccionar canales por encima de 100. Por ejemplo, para seleccionar el canal 121, pulse "+100" y, a continuación, pulse "2" y "1".

❹ Botón MUTE
Al pulsarlo se elimina el sonido del televisor.

❺ Botones VOL (Volumen)
Se utilizan para ajustar el volumen.

❻ Botón SLEEP
Púlselo para seleccionar un intervalo prefijado para la desconexión automática.

❼ Botón MENU
Muestra el menú principal en pantalla.

❽ Botón ENTER
Confirma una selección

❾ Botón PRE-CH
Sintoniza el canal anterior.

❿ Botón SOURCE
Pulsando este botón se muestran todas las fuentes de vídeo disponibles (TV, AV, S-Vídeo, Componente1, Componente2, PC y HDMI).

⓫ Botones CH (Canal)
Se utilizan para cambiar de canal.

⓬ Botón INFO
Púlselo para mostrar información en la pantalla del televisor.

⓭ Botón EXIT
Púlselo para salir del menú.

⓮ Botones arriba/abajo/izquierda/derecha
Controlan el cursor en el menú.



Continúa…

⑮ **Botón P.SIZE**
Selecciona el tamaño de la imagen. (Consulte la página 48.)

⑯ **Botón STILL**
Sirve para congelar la imagen mostrada en la pantalla.

⑰ **Botón PIP**
Activa el modo de imagen sobre imagen.
(Consulte la página 50.)

⑱ **Botón SOURCE**
Púlselo para seleccionar una señal de una fuente externa en el modo PIP.

⑲ **Botones de control de PIP**
CH ∧ , ∨ : Presentan secuencialmente los canales disponibles. Estos botones sólo cambian los canales de la ventana PIP.

⑳ **Botón SRS**
Selecciona el modo Trusurround XT.

㉑ **Botón MTS**
Púlselo para elegir estéreo, mono o Separate Audio Program (Emisión SAP, Programa de audio independiente).

㉒ **Botón CAPTION**
Controla el descodificador de subtítulos.

㉓ **Botón P.MODE**
Ajusta la imagen del televisor seleccionando uno de los valores prefijados en fábrica (o sus valores de imagen personalizados). (Consulte la página 44.)

㉔ **Botón E.SAVING**
Púlselo para ajustar el brillo de la pantalla de acuerdo con el entorno. (Consulte la página 93.)

㉕ **Botón SIZE**
Púlselo para cambiar el tamaño de la ventana PIP.



Instalación de las pilas en el mando a distancia

1 Deslice la tapa posterior para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia.



2 Instale dos pilas de tamaño AAA. Asegúrese de respetar los extremos "+" y "–" de las pilas indicados en el diagrama del interior del compartimento.

- No mezcle distintos tipos de pilas, por ejemplo alcalinas y de manganeso.



3 Vuelva a colocar la tapa en su lugar.



Alcance del mando a distancia

El mando a distancia se puede utilizar hasta una distancia máxima de 7,5 metros y un ángulo de 30 grados desde los lados izquierdo y derecho del receptor de la señal del mando a distancia del televisor.

Instrucciones de montaje en pared

Consulte la guía de instalación adecuada a su soporte mural.

Notas sobre la instalación

1. Para la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico.
2. Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si la instalación en la pared la ha efectuado éste.
3. Este producto está indicado para su instalación en paredes de cemento. Puede que este producto no quede bien sujeto si se instala sobre yeso o madera. (Consulte con el concesionario)
4. Conecte todos los dispositivos externos antes de instalar el soporte de pared.
5. El contenido del paquete y las piezas suministradas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Piezas (el panel de montaje en pared se debe adquirir por separado; consulte con su distribuidor.)

Utilice sólo los componentes y accesorios entregados con el panel.

Soporte de pared



1

Bisagra



Izquierda: 1 Derecha: 1

Accesorios

Colgador de plástico: 4

Tornillo ⓐ : 11

Tornillo ⓑ : 4

Taco : 11

Cómo montar el soporte de montaje mural

1 Inserte y apriete el tornillo de sujeción en la dirección de la flecha.
A continuación, monte el soporte en la pared.



2 Antes de practicar los orificios en la pared, compruebe si la distancia entre los dos orificios de bloqueo de la parte posterior del producto es correcta. Si la distancia es demasiado corta o demasiado larga, afloje los 4 tornillos del soporte de pared para ajustarla.



3 Consulte el diagrama de instalación y marque los puntos de taladro en la pared. Utilice la broca de 5 mm para taladrar orificios de una profundidad superior a los 35 mm. Inserte cada taco en el orificio correspondiente. Alinee cada uno de los orificios del soporte y de la bisagra con el orificio del taco correspondiente y a continuación inserte y apriete los 11 tornillos @.



Fijación del panel del televisor al soporte del accesorio de montaje mural

El aspecto del aparato puede variar según el modelo. (Los juegos de colgadores de plástico y de tornillos son iguales.)

1 Retire los 4 tornillos de la parte posterior del aparato.



2 Inserte el tornillo ⓑ en el colgador de plástico. (Consulte la siguiente imagen.)



- Monte el aparato en el soporte de pared y asegúrese de que quede bien sujeto por los colgadores de plástico izquierdo y derecho.
- Cuando instale el aparato en el soporte, tenga cuidado de no atraparse los dedos en los orificios.
- Asegúrese de que el soporte de pared esté bien sujeto para que el aparato se mantenga en su sitio después de la instalación.

3 Apriete los 4 tornillos del paso 2 (colgador de plástico + tornillo ⓑ) en los orificios posteriores del aparato.



4 Retire el pasador de seguridad (③) e inserte los 4 soportes del aparato en los orificios correspondientes del soporte (①). Instale el producto (②) de manera que quede bien sujeto al soporte. Recuerde que debe volver a insertar y apretar el pasador de seguridad (③) para sujetar firmemente el aparato al soporte.



Cómo ajustar el ángulo de montaje

Nota : Ajuste el ángulo del soporte a -2° antes de instalarlo en la pared.



1. Acople el aparato al soporte de pared.
2. Sostenga la parte superior del aparato por el centro y empújelo hacia delante (en la dirección de la flecha) para ajustar el ángulo. Consulte la ilustración de la derecha.
3. Puede ajustar el ángulo del soporte entre -2° y 15°.



Asegúrese de ajustar el aparato según el centro de la parte superior, y no según el lado derecho o izquierdo del aparato.

Cómo montar el soporte base

1 Utilizando los 4 tornillos para fijar los ganchos de soporte y el monitor, fije firmemente el monitor a los ganchos del soporte. (Es posible que el exterior del EQUIPO sea diferente del que se muestra en la imagen.)



Advertencia

Sujete firmemente el soporte al televisor antes de moverlo, ya que el soporte puede caer y podría causar lesiones graves.

➤ El televisor lo deben transportar dos o más personas. Nunca deje el televisor en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Mantenga siempre el televisor en su posición vertical.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Conexiones

Conexión de las antenas de VHF y UHF 20
Conexión de TV por cable 21
Conexión de un aparato de vídeo 23
Conexión de una videocámara.....24
Conexión de un reproductor de DVD (480i y 480p).....25
Conexión de un receptor de DTV (480p, 720p, 1080i) 26
Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) (480p, 720p, 1080i).....27
Conexión de un descodificador de TV Digital (480p, 720p, 1080i)..28
Conexión de un amplificador analógico 29

Conexión de las antenas de VHF y UHF

Antenas de 75 ohmios con cable coaxial

Si su antena tiene este aspecto: se trata de una antena de 75 ohmios con cable coaxial.

1 Enchufe el cable de la antena en el terminal ANT IN del televisor.
Use un cable de antena. (Se vende por separado)



Antenas con cables planos dobles de 300 ohmios (Sólo para Argentina) - no disponible en todos los lugares

Si su antena tiene este aspecto:  se trata de una antena de 300 ohmios con cable planos dobles.

1 Coloque los hilos del cable doble bajo los tornillos del adaptador de 300 a 75 ohmios (no suministrado).
Apriete los tornillos con un destornillador.



2 Conecte el adaptador en el terminal ANT IN del panel posterior.



Conexión de TV por cable

Su televisor permite la conexión de distintos sistemas de cable, incluidos los que no llevan sintonizador y los que sí tienen un descodificador para algunos o todos los canales recibidos.

Cable sin descodificador

1 Enchufe el cable entrante en el terminal ANT IN del televisor.
Use un cable de antena. (Se vende por separado)



Cable con descodificador que descodifica todos los canales

1 Busque el cable que está conectado al terminal ANTENNA OUT del descodificador. Este terminal puede estar marcado con la inscripción “ANT OUT”, “VHF OUT” o, sencillamente, “OUT”.

Descodificador de cable

2 Enchufe el cable en el terminal ANT IN del televisor.
Use un cable de antena. (Se vende por separado)



Cable con descodificador que descodifica algunos canales (pero no todos)

Para realizar esta conexión, necesitará un separador de señales de dos vías, un conmutador RF (A/B) y cuatro cables coaxiales (que puede adquirir en su distribuidor Samsung o en cualquier tienda de accesorios electrónicos).

1 Busque y desconecte el cable que está conectado al terminal ANTENNA IN del separador de señales. Este terminal puede estar marcado con la inscripción "ANT IN", "VHF IN" o, sencillamente, "IN". Conecte este cable al separador de señales.



2 Conecte un cable coaxial entre un terminal OUT del separador y el terminal IN del descodificador.



3 Conecte un cable coaxial entre el terminal ANTENNA OUT del descodificador y el terminal B-IN del conmutador RF (A/B).



4 Conecte el otro cable entre el otro terminal OUT del separador de señales y el terminal A–IN en el conmutador de RF (A/B).



5 Conecte el último cable coaxial entre el terminal OUT del conmutador RF (A/B) y el terminal ANT IN en el televisor.



Una vez realizada esta conexión, ajuste el conmutador A/B a la posición "A" para la visualización normal. Si desea ver canales codificados, coloque el conmutador A/B en la posición "B". Cuando ajuste el conmutador A/B en la posición "B", necesitará sintonizar el descodificador con el canal de salida del receptor de cable, que normalmente es el canal 3 o 4.

Conexión de un aparato de vídeo

Conexión de un vídeo a las tomas Video o S-Video/Audio

Panel posterior del TV



Cómo conectar

Conecte los cables de audio/vídeo entre las tomas de entrada VIDEO o S-VIDEO/AUDIO del televisor y las tomas de salida VIDEO o S-VIDEO/AUDIO del aparato de vídeo.
(Nota: para obtener una mejor calidad de vídeo, utilice un cable S-Vídeo.)

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Reproducción de cintas de vídeo:

1. Encienda el televisor.
2. Encienda el vídeo, introduzca una cinta y pulse el botón de reproducción.
3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar “AV” o “S-Vídeo”.

Conexión de una videocámara

Visualización de cintas de videocámaras

Panel posterior del TV



Cómo conectar

Conecte un cable de audio/vídeo entre las tomas de entrada VIDEO o S-VIDEO/AUDIO del televisor y las tomas de salida VIDEO o S-VIDEO/AUDIO de la videocámara.
(Nota: Para obtener una mejor calidad de vídeo, utilice un cable S-VIDEO.)

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Visualización de cintas

1. Encienda el televisor.
2. Pulse el botón SOURCE para seleccionar "AV" o "S-Vídeo".
3. Encienda la cámara de vídeo y póngala en modo de reproducción de vídeo. (Para obtener más instrucciones, consulte el manual de instrucciones de la cámara de vídeo.)
4. Ajuste el conmutador IN/OUT de la cámara de vídeo a la posición OUT.
5. Introduzca la cinta en la cámara de vídeo y pulse el botón de reproducción.

Conexión de un reproductor de DVD (480i y 480p)

Reproducción de discos DVD

Panel posterior del TV



Cómo conectar

1 Conecte las tomas de entrada Y, P_B, P_R (COMPONENT1 o 2) del televisor a las tomas de salida Y, P_B, P_R del reproductor de DVD mediante un cable de componente.

2 Conecte las tomas de entrada AUDIO L/R (COMPONENT1 o 2) del televisor a las tomas de salida AUDIO en el reproductor de DVD mediante un cable de audio.

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Para reproducir discos DVD:

1. Encienda el televisor.
2. Encienda el reproductor de DVD, introduzca un disco y pulse el botón de reproducción.
   - Para obtener una explicación sobre el vídeo del componente, consulte el manual de instrucciones de su reproductor de DVD.
3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar “Componente 1” o “Componente 2”.

Conexión de un receptor de DTV (480p, 720p, 1080i)

Este televisor muestra la imagen óptima en modo 720p.

Para ver televisión digital (DTV)

Panel posterior del TV



Cómo conectar

1. Conecte el cable o la antena a la toma de entrada de antena del receptor de DTV.
2. Conecte la toma de entrada Y, P_B, P_R (COMPONENT1 o 2) o HDMI/DVI en el televisor a las tomas de salida Y, P_B, P_R o DVI del receptor de DTV mediante un cable de componente o HDMI/DVI.
3. Conecte las tomas de entrada AUDIO L/R (COMPONENT1, 2 o DVI AUDIO IN) del televisor a las tomas de salida AUDIO del receptor de DTV mediante un cable de audio.

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Para ver televisión digital (DTV):

1. Encienda el televisor.
2. Encienda el receptor de DTV.
   - Para obtener más información sobre el vídeo del componente, consulte el manual de instrucciones del receptor de DTV.
3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar “Componente1”, “Componente2” o “HDMI”.

Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) (480p, 720p, 1080i)

Para ver televisión digital (DTV)

Panel posterior del TV



Cómo conectar

1 Conecte el cable o la antena a la toma de entrada de antena del receptor de DTV.

2 Conecte la toma de entrada de HDMI/DVI al televisor con la toma de salida HDMI en el DTV mediante un cable HDMI.

Nota

- Asegúrese de que la fuente de alimentación del HDMI esté encendida antes de seleccionar HDMI en la "Lista de Origen" del televisor.

Para ver televisión digital (DTV):

1. Encienda el televisor.
2. Encienda el receptor de DTV.
   - Para obtener más información sobre el vídeo HDMI, consulte el manual de instrucciones del receptor de DTV.
3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar "HDMI".

Conexión de un descodificador de TV Digital (480p, 720p, 1080i)

Al introducir una fuente de imagen de alta definición de Protección de contenido digital con amplio ancho de banda a la toma de entrada HDMI del TV, las imágenes de alta definición se pueden ver en pantalla en sus formatos digitales.

Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición)/compatible con DVI

Panel posterior del TV



Cómo conectar

1 Conecte las tomas de entrada de DVI AUDIO (L, R) del televisor con las tomas de salida de AUDIO del descodificador mediante un cable de audio.

Nota

- Utilice entradas de audio analógicas mediante la entrada HDMI con un dispositivo que envíe la señal al DVI en lugar de al HDMI.

2 Conecte la toma de entrada de HDMI/DVI del televisor y la toma de salida de DVI del descodificador mediante un cable HDMI/DVI.

Nota

- La toma de HDMI/DVI IN no es compatible con el PC.

Conexión de un amplificador analógico

Panel posterior del TV



Cómo conectar

1 Los terminales de “AV OUT (AUDIO L/R)” no se pueden utilizar para altavoces externos. Debe conectarlos a un amplificador.

Cuando un amplificador de audio se conecta a los terminales “AV OUT (AUDIO L/R)”: Reduzca la ganancia (volumen) del televisor y ajuste el nivel del volumen con el control del amplificador.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Funcionamiento

Encendido y apagado del televisor 32
Función Plug & Play.....34
Memorización de los canales 37
Adición y borrado de los canales 39
Visualización de una fuente de señal externa 41

Encendido y apagado del televisor

Encendido y apagado del televisor

Pulse el botón POWER del mando a distancia. Se encenderá el televisor y podrá utilizar sus funciones. También puede usar el botón Power del panel delantero del televisor.



Visualización de los menús y opciones en pantalla

El televisor dispone de un sencillo sistema de menús que aparecen en la pantalla y es muy fácil de usar, con el cual resulta muy cómodo y rápido utilizar las funciones del televisor.
También se puede visualizar el estado de muchas de éstas.

Visualización de los menús

1 Con el aparato encendido, pulse el botón MENU del mando a distancia. En la pantalla aparecerá el menú principal con el menú "Entrada" seleccionado.



2 Pulse los botones ▲ o ▼ para ir a los elementos del menú. Pulse los botones ◄/►/ENTER para ver, cambiar o usar las opciones seleccionadas.

Pulse el botón ENTER para seleccionar las opciones del menú. Después de unos dos minutos, los menús en pantalla desaparecen automáticamente; también puede pulsar los botones EXIT del mando a distancia para salir del menú.



Visualización de la información de estado

Pulse el botón INFO en el mando a distancia.
El TV mostrará el modo Imagen, el modo Sonido, MTS, SRS TSXT y la hora actual.



Nota

- La ventana INFO desaparece automáticamente tras unos segundos. Pulse una vez el botón INFO para cerrar la ventana manualmente.

Función Plug & Play

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática: ajuste del idioma, comprobación de la entrada de la antena, memorización de canales y ajuste de la hora.

Nota

- La función Plug & Play funciona tras enchufar el TV por primera vez.

1 Si el televisor está en modo de espera, pulse el botón POWER del mando a distancia.
Aparece el mensaje Iniciar Plug & Play.
Pulse el botón ENTER para seleccionar Aceptar.
Aparece el menú Idioma.

Nota

- El menú Idioma aparecerá automáticamente tras varios segundos, incluso aunque no se pulse el botón ENTER.

2 Seleccione el idioma correspondiente pulsando los botones ▲ o ▼.
Pulse el botón ENTER para confirmar la elección.
Aparece el mensaje Verif. entrada de antena.

Nota

- El mensaje Verif. entrada de antena aparecerá automáticamente tras varios segundos, incluso aunque no se pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar Aceptar.
Aparece el menú para seleccionar el origen de la señal.

4 Seleccione el origen de señal correcto (Aire, STD, HRC e IRC) pulsando los botones ▲ o ▼, y a continuación, pulse el botón ENTER.



5 Para comenzar la búsqueda, pulse el botón ENTER.

Notas

- La búsqueda finaliza de forma automática. Los canales se clasifican y memorizan en un orden que refleja su posición en el rango de frecuencias (el más bajo el primero y el más alto el último).
  Al terminar, aparece el menú Config. Reloj.

- Para detener la búsqueda antes de que finalice o volver al modo de visualización normal, pulse el botón MENU.

6 Pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ◄ o ► para desplazarse a Hora, Minuto o am/pm.
Ajuste Hora, Minuto o am/pm pulsando los botones ▲ o ▼.
Pulse el botón ENTER.

Nota

- Puede ajustar la hora y los minutos directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

7 Al finalizar, aparece el mensaje Disfrute, y pueden verse los canales memorizados.

Para restaurar esta función...

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Plug & Play”.

3 Si desea más detalles sobre las opciones de configuración, consulte la página anterior.

Nota

- Sólo se puede acceder a Plug and Play en el modo TV.

Memorización de los canales

El TV puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, tanto "aéreos" (antena) como de cable. Una vez memorizados los canales disponibles, puede examinarlos mediante los botones CH ∧ y CH ∨. De este modo no es necesario introducir dígitos para cambiar los canales.
La memorización de canales implica tres pasos: seleccionar una emisora de origen, memorizar los canales (automático) y agregar o borrar canales (manual).

Selección de la fuente de emisión

Antes de memorizar los canales disponibles, es preciso indicar el tipo de origen de la señal conectada al televisor (es decir, antena o sistema de cable).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Aire/Cable".



3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Aire", "STD", "HRC" o "IRC"; pulse después el botón ENTER.

- Si tiene conectada una antena, deje "Aire" en pantalla. Por contra, si tiene conectada una entrada de cable, pulse los botones ▲ o ▼ para mostrar el tipo de sistema de cable: "STD", "HRC" o "IRC".

  (Si no tiene seguridad de cuál es el tipo de sistema de cable que posee, póngase en contacto con su empresa de televisión por cable.)



4 Pulse el botón EXIT para salir.

Nota

- STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para conocer el tipo de sistema de cable de su zona. En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal. Siga con "Almacenamiento de los canales en la memoria" (Página siguiente).

Almacenamiento de los canales en la memoria

1 En primer lugar seleccione el origen de señal correcto (Aire, STD, HRC e IRC). Consulte los pasos indicados en la página anterior.
Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Prog. Auto” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER.
El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.
Una vez guardados todos los canales disponibles, volverá a aparecer el menú “Prog. Auto”.
Pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Todos los canales analógicos disponibles se almacenan automáticamente en la memoria.
- Se tarda de 3 a 10 minutos en memorizar canales.

Adición y borrado de los canales

Para añadir canales que no se memorizaron (o para eliminar de la memoria canales no deseados):

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Agregar/Borrar” y pulse el botón ENTER.

3 Al pulsar repetidamente el botón ENTER alternará entre añadir canal y borrar canal.

Pulse los botones CH ^ o CH v para cambiar al canal apropiado y repita lo anterior.
Pulse el botón EXIT para salir.

Cambio de los canales

Utilización de los botones de canal

Pulse los botones CH ∧ o CH ∨ para cambiar de canal.

Al pulsar el botón CH ∧ o CH ∨, el televisor cambia los canales secuencialmente. Verá todos los canales memorizados en el televisor. Debe haber un mínimo de tres canales memorizados. No verá los canales eliminados o no memorizados.

Canales de acceso directo

Utilice los botones numéricos para ir directamente a un canal. Por ejemplo, para seleccionar el canal 27, pulse "2" y "7".

Si utiliza los botones numéricos podrá seleccionar directamente los canales eliminados o no memorizados. Para seleccionar un canal superior a 100, pulse el botón +100. (Por ejemplo, para seleccionar el canal "112" pulse +100 y, a continuación, "1" y "2").
Para cambiar más rápido a canales de un solo dígito (0 a 9), pulse "0" antes del dígito. (Por ejemplo, para seleccionar el canal "4", pulse "0" y "4").

Nota

- Pulse los botones numéricos y después el botón ENTER para cambiar rápidamente de canal.

Uso del botón PRE-CH para seleccionar el canal anterior

Pulse el botón PRE-CH. El televisor cambiará al último canal visualizado.

Para cambiar rápidamente de un canal a otro que no es correlativo, sintonice un canal y utilice el botón numérico para seleccionar el segundo canal.
Luego use el botón PRE-CH para alternar rápidamente entre ellos.



Ajuste del volumen

Utilización de los botones de volumen

Pulse los botones VOL+ o VOL— para aumentar o reducir el volumen.

Interrupción del sonido

Utilización del botón MUTE

Puede interrumpir temporalmente el sonido en cualquier momento con el botón MUTE.



1. Pulse el botón MUTE y se desconectará el sonido. En la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecerá la palabra "Silencio".

2. Para recuperar el sonido vuelva a pulsar MUTE o, simplemente, pulse los botones VOL+ o VOL—.

Visualización de una fuente de señal externa

El mando a distancia se puede usar para cambiar las señales de visualización procedentes de los equipos conectados, como vídeo, DVD, descodificadores y la fuente de señales de televisión (aéreas o por cable).

Ajuste de la fuente de la señal

1 Pulse el botón MENU.
Pulse el botón ENTER para seleccionar “Entrada”.

➤ **Método rápido de acceder a la visualización de una fuente de señal externa: pulse el botón "SOURCE" del mando a distancia.**



2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Lista de Origen”.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de la señal y pulse el botón ENTER.

Nota

- Sólo se pueden seleccionar los dispositivos conectados.

4 Pulse el botón EXIT para salir.



Notas

- Cuando conecte equipos al televisor, podrá elegir entre los siguientes conjuntos de tomas: AV, S-VIDEO, COMPONENT 1, COMPONENT 2, PC o HDMI en el panel posterior del televisor.
- Sólo se puede seleccionar la entrada de HDMI si el dispositivo externo está encendido y conectado a través del HDMI.

Asignación de nombres al modo de entrada externo

1 Pulse el botón MENU.
Pulse el botón ENTER para seleccionar “Entrada”.



2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Editar Nombre” y, a continuación, pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un dispositivo externo y pulse el botón ENTER.

- Puede seleccionar el Vídeo, DVD, D-VHS, Cable STB, HD STB, Satélite STB, Receptor AV, Receptor DVD, Juego, Filmadora, DVD Combo, DHR o PC.
- Ajuste otras fuentes de señal (S-Video, Componente1, Componente2, PC o HDMI) utilizando el mismo método indicado anteriormente.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA



Control de la imagen

Cambio del formato de la imagen 44
Personalización de los ajustes de la imagen 45
Visualización de la demostración de DNIe.....47
Cambio del tamaño de la pantalla 48
Visualización de imagen sobre imagen (PIP) 50
Ajuste del modo Mi Ctrl. de color 56

Cambio del formato de la imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al ajuste de imagen: pulse el botón “P.MODE” del mando a distancia.**

2 Pulse otra vez el botón ENTER para seleccionar “Modo”.

3 Pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el modo de imagen que desee (Dinámico, Normal, Cine, Favorito) y después pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

- Elija Dinámico para ver la televisión durante el día o cuando haya luz en la habitación.
- Elija Normal para los ajustes predefinidos de fábrica.
- Elija Cine para ver una película.
- Elija Favorito si desea ajustar los parámetros de acuerdo con sus preferencias personales (consulte “Personalización de los ajustes de la imagen”, página 45).



Personalización de los ajustes de la imagen

Puede usar los menús en pantalla para cambiar “Contraste”, “Brillo”, “Definición”, “Color” y “Tinte” de acuerdo con sus preferencias personales. Puede seleccionar “Normal” que recupera automáticamente los ajustes personalizados de la imagen.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al ajuste de imagen: pulse el botón “P.MODE” del mando a distancia.**

2 Pulse otra vez el botón ENTER para seleccionar “Modo”.

3 Pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el modo de imagen que desee (Dinámico, Normal, Cine, Favorito) y después pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción determinada: Contraste, Brillo, Definición, Color o Tinte y después pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ◄ o ► para reducir o aumentar el valor de una opción concreta.

- También puede seleccionar estas opciones (Contraste, Brillo, Definición, Color o Tinte) pulsando los botones ▲ o ▼.

Notas

- “Tinte” no funciona en PC, HDMI ni en ningún modo Componente.
- “Tinte” no puede ajustarse cuando se está viendo TV digital.

5 Pulse el botón ENTER para volver a “Modo”.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tono Color” y, a continuación, pulse el botón ENTER.

6 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción determinada (Frío2, Frío1, Normal, Tibio1, Tibio2) y después pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.

Reajuste de valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

7 Para volver a los ajustes de fabrica, seleccione “Reiniciar” pulsando los botones ▲ o ▼.
Pulse el botón ENTER.

- Los valores ajustados previamente volverán a los valores predefinidos de fábrica.

Visualización de la demostración de DNIe

Este televisor incluye la función DNIe con el fin de conseguir una gran calidad visual.
Si la función Demo DNIe se establece en Enc., podrá ver en la pantalla una imagen normal y con el modo DNIe aplicado para realizar la demostración. Mediante esta función podrá ver la diferencia en la calidad visual.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Demo DNIe” y, a continuación, pulse ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” o “Apagado” y pulse el botón ENTER.

- Apagado: desactiva el modo Demo DNIe.
- Encendido: activa el modo Demo DNIe.

4 Pulse el botón EXIT para salir.



Nota

- DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™
  Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y de los blancos.

Cambio del tamaño de la pantalla

La selección del tamaño de la pantalla depende del tipo de entrada de vídeo.

1 Pulse el botón MENU. Pulse loa botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de cambiar el tamaño de la pantalla: Pulse el botón P.SIZE del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tamaño” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de imagen que desee y pulse el botón ENTER.



4 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Los modos de resolución de pantalla que se admiten pueden diferir según el modelo del producto.
- Si observa una imagen fija o el modo 4:3 (Normal) durante largo tiempo (más de 2 horas), puede que la imagen se "queme" en pantalla.
- Vea el televisor en modo 16:9 (Ancho) o Panorama tanto como sea posible.
- Ancho : Establece la imagen en modo panorámico 16:9.
- Anch. 4:3 : Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3. Mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar pulsando el botón ▶ o ENTER.
- Panorama : ajusta la imagen a la relación de aspecto de una imagen panorámica.
- Zoom : Aumenta el tamaño de la imagen en la pantalla. (Si desea más información, consulte la página siguiente.)
- 4:3 : Ajusta la imagen en modo normal 4:3.



Cuando se pulsa el botón P.SIZE del mando a distancia, aparecen secuencialmente las distintas opciones de modo de la pantalla del televisor. Los modos aparecen en el siguiente orden: Ancho, Anch. 4:3, Panorama, Zoom, 4:3.

Ancho

Establece la imagen en modo panorámico 16:9.



Anch. 4 : 3

Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.



Panorama

Convierte el aspecto 4:3 normal en formato de pantalla panorámica.



Zoom

Aumenta el tamaño de la imagen en la pantalla.



4:3

Ajusta la imagen en modo normal 4:3.



Cambio de posición y de tamaño de la pantalla mediante la función de ampliación

- El cambio del tamaño de la pantalla mediante la función Zoom permite cambiar la posición y el tamaño de la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼.
- Mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar pulsando los botones ◄ o ►.
- Cambie el tamaño vertical de la pantalla mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar pulsando los botones ◄ o ►. (Si pulsa el botón ▲ se extiende hacia arriba; si pulsa el botón ▼ se extiende hacia abajo.)
- El aumento de la pantalla sólo funciona en los modos TV/AV/S-Video/ Componente1,2.
- El modo PC evita la función de ampliación de la pantalla.

Notas

- En los modos TV, VIDEO, S-VIDEO y COMPONENTE (480i, 480p) pueden seleccionarse todos los modos de pantalla (Ancho → Anch. 4:3 → Panorama → Zoom → 4:3).
- En los modos TV(DTV), COMPONENTE (720p, 1080i), PC y HDMI, sólo se pueden seleccionar los modos Ancho y 4:3.
- Si cambia el tamaño de la imagen cuando PIP está activado, esta función se apagará automáticamente.

Visualización de imagen sobre imagen (PIP)

Selección de la pantalla de PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al modo PIP: Pulse el botón "PIP" del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER y después ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido”. La imagen PIP aparecerá en una esquina de la pantalla.
- Al pulsar los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Encendido” y “Apagado”

Nota
- Si la función de encender y apagar PIP no funciona, compruebe que el Bloqueo V-Chip (consulte la página 97) no esté en la posición Enc. PIP no funciona cuando Bloqueo V-Chip está en Enc. Cambie el ajuste a Apag. e inténtelo de nuevo.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Ajustes de PIP

O : PIP e intercambiar funcionan
X : PIP no funciona

Pantalla principal / Pantalla PIP	TV	AV	S-Video	Componente 1	Componente 2	PC	HDMI
TV	X	O	O	O	O	O	O
AV	O	X	O	O	O	O	O
S-Video	O	O	X	O	O	O	O
Componente 1	X	X	X	X	X	X	X
Componente 2	X	X	X	X	X	X	X
PC	X	X	X	X	X	X	X
HDMI	X	X	X	X	X	X	X

Nota
- Este televisor sólo dispone de un sintonizador y no permite ver un canal de televisión en la pantalla principal y otro en la pantalla PIP.

Selección de una señal externa

El sistema PIP puede usarse para ver la imagen de una señal procedente de una fuente externa, como un vídeo.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Origen” y pulse el botón ENTER.



4 Pulse los botones ▲ o ▼ para alternar entre todos los orígenes de señal disponibles: “TV”, “AV”, or “S-Video”.

Nota

- La señal de estas entradas no aparecerá en la pantalla si no ha conectado ningún equipo a las respectivas tomas de entrada del televisor.

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- No se puede seleccionar el mismo origen en la pantalla principal y en las secundarias.
- PC no está disponible como imagen PIP.

Intercambio del contenido entre la imagen PIP y la imagen principal

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Cambio” y pulse el botón ENTER.

- La imagen de la ventana PIP aparecerá en la pantalla principal y viceversa. (Consulte la página 50)



Nota

- Si la imagen principal está en modo PC, Componente1, Componente2, o HDMI Cambio no está disponible.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Cambio del tamaño de la ventana PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

➢ Es una forma rápida de cambiar el tamaño de la ventana PIP. Pulse el botón “SIZE” del mando a distancia.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tamaño” y pulse el botón ENTER.



4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea y pulse el botón ENTER.



5 Pulse el botón EXIT para salir.



Cambio de la ubicación de la imagen PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Posición” y pulse el botón ENTER.



4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la posición PIP que desee y pulse el botón ENTER.



5 Pulse el botón EXIT para salir.

Nota

- Los modos Ventana doble ( ), Doble ancho ( ) y Posición no se pueden seleccionar.

Cambio del canal PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.

➤ **Forma rápida de cambiar el canal de la ventana PIP: Pulse los botones "CH ⌃ " o "CH ⌄ " del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PIP" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para cambiar el canal que aparece en la ventana PIP.

5 Pulse el botón EXIT para salir.



Ajuste del modo Mi Ctrl. de color

El modo My Color Control (Mi Control de color) permite a los usuarios ajustar los colores de acuerdo con sus preferencias, ajustando los tonos de piel, cielo e hierba con ajustes predefinidos (Normal, Favorito, Azul, Verde, Rosa) sin que ello afecte a otros colores de la pantalla.

Utilización de la función Mi Ctrl de color en el menú Control Fácil

Los tonos de piel, cielo e hierba son fácilmente ajustables para adaptarlos a las preferencias del usuario.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Mi Ctrl de Color" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Control Fácil".



4 Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar entre los diversos ajustes de imagen. La imagen original (antes del ajuste) aparece en el lado izquierdo, mientras que el modo seleccionado aparece en el lado derecho.

➢ Existen cinco modos de Mi Control de color: Normal, Favorito, Azul, Verde y Rosa.



5 Pulse el botón EXIT para salir.

Nota

- Mi Ctrl de color no está disponible en el modo PC.

Características del modo Mi Ctrl de Color

Con el modo Mi Ctrl de Color puede disfrutar de colores vivos como se muestra a continuación.



➤ Imagen estándar.

➤ Refuerza los azules claros.



➤ Refuerza los verdes suaves.



➤ Refuerza los colores cálidos de la piel.

Nota

- En la pantalla aparecerá la imagen actual.

Ajustes personales de Mi Ctrl de Color

Los usuarios pueden ajustar los 3 colores de Mi Ctrl de Color (Rosa, Verde, Azul).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ctrol. Detalles” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el color deseado y pulse los botones ENTER o ►.



5 Pulse los botones ◄ o ► para ajustar los valores.

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otros colores.

6 Pulse los botones ENTER o MENU para confirmar los cambios y volver al menú anterior.

Reajuste de los colores de Mi Ctrl de Color a los valores predefinidos de fábrica

Para volver a recuperar los valores predefinidos de fábrica para los colores de Mi Ctrl de Color, utilice la función Reiniciar.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Mi Ctrl de Color" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ctrol. Detalles" y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Reiniciar" y pulse el botón ENTER.

5 Los colores anteriormente ajustados en Mi Ctrl de Color se reiniciarán con los valores predefinidos de fábrica.

6 Pulse el botón EXIT para salir.

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Control de sonido

Personalización del sonido.....62
Utilización de los parámetros de sonido automáticos 63
Ajuste de TruSurround XT 64
Selección de una pista desonido multicanal (MTS) 65
Utilización del volumen automático 66
Ajuste de la melodía de encendido/apagado 67
Selección del silencio interno 68

Personalización del sonido

Es posible ajustar los parámetros del sonido según las preferencias personales.
También puede usar uno de los ajustes "automáticos". Consulte la página siguiente.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ecualizador" y pulse el botón ENTER.



3 Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar una frecuencia determinada que ajustar. Pulse los botones ▲ o ▼ para reducir o aumentar el valor de la frecuencia determinada.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Si realiza cambios en los valores del ecualizador, el modo de sonido cambiará automáticamente al modo Favorito.
- **Ajuste de balance de sonido L/R**
  Para ajustar el balance de sonido de los altavoces L/R.
- **Ajuste del ancho de banda (100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz)**
  Para ajustar el nivel de las diferentes frecuencias de ancho de banda.

Utilización de los parámetros de sonido automáticos

El TV dispone de valores de sonido automáticos (“Normal”, “Música”, “Cine” y “Diálogo”) predeterminados de fábrica. También puede seleccionar “Favorito”, que recupera automáticamente los valores de sonido personalizados.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Modo”.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de sonido “Normal”, “Música”, “Cine”, “Diálogo” o “Favorito” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

- Elija Normal para los ajustes predefinidos de fábrica.
- Elija Música para ver vídeos musicales o conciertos.
- Elija Cine cuando vea películas.
- Elija Diálogo para ver un programa que tenga sobre todo diálogo (por ejemplo, noticias).
- Elija Favorito para recuperar los ajustes personales (consulte “Personalización del sonido” en la página 62).

Ajuste de TruSurround XT

TruSurround XT es una tecnología SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. Trusurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al menú SRS TSXT: pulse varias veces el botón “SRS” del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “SRS TSXT” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para cambiar el ajuste (Apagado, Mono 3D o Estéreo) y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.



TruSurround XT, SRS y el símbolo (●) son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

SRS (●) TruSurround XT

Selección de una pista desonido multicanal (MTS)

En función del programa concreto emitido, puede escuchar en modo mono o estéreo o escuchar un programa de audio secundario (SAP).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al menú MTS: pulse varias veces el botón “MTS” del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “MTS” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste que desee y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

- Elija “Mono” para canales que emiten en monoaural o si tiene dificultades con la recepción de señales estéreo.
- Elija “Estéreo” para canales que emiten en estéreo.
- Elija “SAP” para escuchar el Programa de audio independiente, que normalmente es una traducción de otro idioma.



Utilización del volumen automático

Cada estación de emisión tiene sus propias condiciones de señal por lo que puede ser necesario ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. "Vol. Auto" permite ajustar automáticamente el volumen del canal deseado reduciendo o aumentando la salida sonora cuando la señal de modulación es demasiado alta o baja respectivamente.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Vol. Auto" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Encendido" y pulse el botón ENTER.

- Al pulsar los botones ▲ o ▼ se alterna entre "Encendido" y "Apagado"

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Ajuste de la melodía de encendido/apagado

Puede definirse un sonido de melodía para que suene cuando se encienda o se apague el TV.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Melodía” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” o “Apagado” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Selección del silencio interno

Se silencia la salida de sonido de los altavoces del televisor.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Silenc. Int” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” y pulse el botón ENTER.

- Al pulsar los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Encendido” y “Apagado”

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Los botones VOL +, VOL – y Mute no funcionan si Silenc. Int está establecido en Encendido.
- Cuando Silenc. Int está activado, sólo se puede seleccionar MTS en Sonido.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Control de los canales

Sintonización fina de los canales analógicos 70
LNA (Amplificador de ruido bajo) 71

Sintonización fina de los canales analógicos

Utilice la sintonización fina para ajustar manualmente un determinado canal a fin de que la recepción sea óptima.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sintonia Fina” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ◄ o ► para ajustar la sintonización fina.

4 Para memorizar la sintonía fina en la memoria del televisor, pulse el botón ENTER. (Aparecerá un icono de asterisco (*).) Para reiniciar la sintonía fina en “0”, pulse el botón ▼ para seleccionar “Reiniciar” y pulse el botón ENTER.

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Sólo puede ajustarse la sintonización de los canales de televisión analógicos.
- El símbolo “*” aparecerá junto al nombre de los canales cuya sintonización se haya ajustado.

LNA (Amplificador de ruido bajo)

Si el televisor está funcionando en una zona con señal débil, la función LNA puede mejorar la recepción (un amplificador previo de bajo ruido refuerza la señal entrante).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “LNA” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” o “Apagado” y después pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Si la imagen tiene distorsiones con el LNA definido en Encendido, seleccione Apagado.
- Los ajustes de LNA deben hacerse por separado para cada canal.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Conexión de un PC y funcionamiento

Conexión de un PC 74
Cambio de la posición de la imagen 78
Ajuste de la calidad de la imagen 79
Restablecimiento de imagen 82

Conexión de un PC

La conexión a un equipo Macintosh puede precisar de un adaptador.

Panel posterior del TV



Conexión de un PC (15p D-SUB) al televisor

1 Conecte un cable de PC entre la toma de salida del PC y la toma de entrada RGB (PC IN) del televisor.

2 Conecte un cable de audio entre la toma de audio del PC y las tomas de entrada de audio (AUDIO) del televisor.

Notas

- Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.
- El modo PC no funcionará cuando la conexión es con un cable HDMI/DVI.

Para ver la imagen del PC:

1. Encienda el televisor.
2. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia o el botón SOURCE en el panel lateral para seleccionar “PC”.
3. Encienda el PC y compruebe los requisitos del sistema del PC. Consulte las páginas 76 y 77 para conocer los requisitos del sistema del PC.
4. Ajuste la pantalla de PC. (Consulte las páginas 78 a 81.)

Configuración del televisor (Plug & Play)

Dado que este equipo dispone de la nueva función Plug & Play de VESA®, se eliminan los largos y complicados procesos de configuración. Esta función permite instalar el monitor en un sistema compatible con Plug & Play, con lo que se evitan las molestias y las confusiones de configuración. Su PC podrá identificar fácilmente el televisor y configurarse automáticamente para funcionar con él. Este televisor le dice automáticamente al sistema de PC su EDID (datos de identificación de visualización extendidos) mediante protocolos DDC (canal de datos de visualización).

Configuración del software del PC (sólo Windows)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)



1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio de Windows y después haga clic en Propiedades.
   Aparece el cuadro de diálogo Pantalla.

2. Haga clic en Configuración y ajuste el Modo de pantalla haciendo referencia a la Tabla de modos de pantalla. No necesita cambiar la configuración de los colores.

3. Haga clic en Avanzado. Aparece un nuevo cuadro de diálogo de ajustes.

4. Haga clic en la pestaña Monitor y después configure Velocidad de actualización de la pantalla en relación con la tabla Modos de visualización. Si puede, configure las frecuencias vertical y horizontal por separado, en lugar de la Velocidad de actualización de la pantalla.

5. Pulse el botón Aceptar, cierre la ventana y pulse el botón Aceptar en la ventana Propiedades de visualización. Es posible que se inicie un reinicio automático.

6. Apague el PC y conéctelo al televisor. (Consulte la página 74.)

   - Las pantallas reales del PC pueden tener un aspecto diferente en su versión concreta de Windows y el tipo del PC.
   - Al utilizar el televisor como monitor de PC, éste admite Colores de hasta 32 bits.
   - En este caso, la pantalla del TV puede tener un aspecto diferente dependiendo de la versión concreta de Windows o el fabricante del PC.
   - Al conectar un PC debe ajustarlo a los ajustes de pantalla admitidos por el TV. De lo contrario, aparece un mensaje del tipo Fuera del rango de entrada.

Continúa...

Nota

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. La tabla siguiente contiene una lista de todos los modos de visualización admitidos:

Señal de vídeo	Resolución (Puntos por línea)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia horizontal (kHz)	Polaridad vertical	Polaridad horizontal
IBM PC / AT compatible	640 X 350	70.086	31.469	P	N
	720 X 400	70.087	31.469	N	P
	640 X 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 X 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 X 480	60.000	31.020	P	P
		74.769	37.684	P	N
	1024 X 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P

- No se admite el modo entrelazado.
- La televisión no funciona correctamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- La tabla anterior está conforme con la normativa de IBM/VESA y se basa en la utilización de una entrada analógica.

Notas

- La calidad del texto en el PC es óptima en el modo WVGA (848 x 480@60 Hz).
- Cuando se utiliza este televisor como pantalla de PC, se admite el modo de color de 32 bits.
- Dependiendo del fabricante, la pantalla del PC podría tener un aspecto distinto; también según la versión específica de Windows que tenga instalada.
  Consulte en el manual de instrucciones de su PC la información acerca de la conexión del PC a un televisor.
- Si existe el modo de selección de frecuencia vertical y horizontal, seleccione 60 Hz (vertical) y 48,4 kHz (horizontal).
- En algunos casos pueden aparecer señales anormales en la pantalla del televisor (rayas, por ejemplo) cuando se apaga el PC (o si se desconecta de la pantalla). Si fuera así, pulse el botón SOURCE del mando a distancia o el botón SOURCE del panel delantero para entrar en el modo de VÍDEO. Compruebe también que el PC esté conectado.

Cambio de la posición de la imagen

Una vez conectado el televisor al PC, ajuste la posición de la pantalla si no está bien alineada.

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Posición" y pulse el botón ENTER.



4 Ajuste la posición de la pantalla pulsando el botón ▲/▼/◄/►.



5 Pulse el botón EXIT para salir.

Ajuste de la calidad de la imagen

Ajuste automático de la imagen

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.



3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ajuste Automático" y pulse el botón ENTER.
En la pantalla aparecerá el mensaje "Ajuste Autom. en Progreso Espere por favor" y se activarán automáticamente los ajustes de imagen.

Ajuste grueso

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Fijar la Imagen".

4 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Grueso". Elimine las interferencias (barras verticales) de la imagen de la pantalla pulsando el botón ◄ o ►. Si este ajuste no se realiza correctamente, en la pantalla aparecerán rayas verticales.

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otra opción.

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Sintonía fina (precisa)

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Fijar la Imagen".

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Fino" y pulse el botón ENTER.
Elimine las interferencias de la imagen de la pantalla pulsando el botón ◄ o ►. Si no se ajusta Fino correctamente, en la pantalla aparecerán interferencias.

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otra opción.

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Restablecimiento de imagen

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar “PC”.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PC” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Reiniciar Imagen” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá en pantalla el mensaje “Reinicio imagen completado”.

- Los valores ajustados previamente volverán a los valores predefinidos de fábrica.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Configuración de la hora

Ajuste del reloj.....84
Ajuste del temporizador de desconexión 85
Activación y desactivación del temporizador.....86

Ajuste del reloj

El ajuste del reloj es necesario para utilizar las distintas funciones de temporización del televisor. Además, podrá ver la hora mientras ve la televisión. (Pulse el botón INFO.)

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Config.Reloj” y pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la hora correcta.

4 Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar “Minuto” y pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el minuto correcto.

5 Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar “am/pm” y pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la hora del día apropiada (am o pm). Pulse el botón ENTER.

6 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón INFO.
- Puede ajustar la hora y los minutos directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

Ajuste del temporizador de desconexión

El temporizador de desconexión apaga automáticamente el televisor después de un período prefijado (entre 30 y 180 minutos).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al ajuste del temporizador de desconexión: Pulse el botón "SLEEP" del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temporizador" y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo que desea que se mantenga encendido el televisor. El tiempo varía en intervalos de entre 30 y 180 minutos.



5 Pulse el botón EXIT para salir.

Activación y desactivación del temporizador

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "T. de encendido" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y después el botón ► para ir al paso siguiente.
Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente.

Para activar "Hora de Encendido" con el valor introducido, establezca Activación en "Sí" pulsando los botones ▲ o ▼.

Cuando haya terminado, pulse el botón MENU para volver.

- La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón INFO.
- Puede ajustar la hora y los minutos directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora de Apagado" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y después el botón ► para ir al paso siguiente.
Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente.

Para activar "Hora de Apagado" con el valor introducido, establezca Activación en "Sí" pulsando los botones ▲ o ▼.

Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER.

- Puede ajustar la hora y los minutos directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.



4 Pulse el botón EXIT para salir.

Nota

- **Apagado automático**
  Si ajusta el temporizador en "Encendido", el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después de que el temporizador lo haya puesto en marcha.
  Esta función sólo está disponible en el modo activado del temporizador y evita pérdidas o el recalentamiento, que se pueden producir si un televisor está encendido durante demasiado tiempo (en vacaciones, por ejemplo).

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA



Descripción de las funciones

Selección del idioma de los menús 88
Reducción digital del ruido 89
Ajuste del modo Pantalla azul 90
Uso de la opción de mejora de los defectos del color.....91
Visualización de subtítulos 92
Uso de la función de ahorro de energía.....93
Prevención del desgaste de la pantalla.....94
Reducción de los efectos de una pantalla quemada.....95
Uso de la función V-Chip (EE.UU.) 96
Uso de V-Chip (Canadá).....102

Selección del idioma de los menús

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Idioma” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el idioma apropiado: “English”, “Français”, “Español”, or “Português”.
Pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Reducción digital del ruido

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función de reducción digital del ruido (Digital Noise Reduction) para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Digital NR” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” o “Apagado” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Nota

- La función Digital NR está disponible en todos los modos excepto PC.

Ajuste del modo Pantalla azul

Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul sustituye de forma automática la imagen con interferencias. Si desea continuar viendo la imagen deficiente, debe establecer el modo "Pantalla Azul" como "Apagado".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Pantalla Azul" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Encendido" o "Apagado" y pulse el botón ENTER.

Nota

- La pantalla azul aparece cuando no existe señal desde un dispositivo externo en el Modo Externo, independientemente del ajuste de Pantalla Azul.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Uso de la opción de mejora de los defectos del color

Esta opción ajusta los colores rojo, azul o verde para mejorar la imagen de acuerdo con la palidez de color concreta del usuario.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Defect. de Color” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” y pulse el botón ENTER. También aparecerán los elementos “Rojo”, “Verde” y “Azul”.

- Al pulsar el botón ▲ o ▼ se alterna entre “Encendido” y “Apagado”

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea cambiar y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ◄ o ► para cambiar el valor de la opción y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otros elementos.

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Visualización de subtítulos

El televisor descodifica y muestra los subtítulos emitidos con algunos programas de televisión. Suele tratarse de subtítulos para sordos o de traducciones de otros idiomas. Todos los aparatos de vídeo graban la señal de los subtítulos de los programas televisivos, por lo que las cintas de vídeo domésticas también ofrecen subtítulos. La mayoría de las cintas de vídeo comerciales también ofrecen subtítulos. Compruebe si aparece el símbolo de subtítulos en la programación de televisión y en la caja de la cinta: CC .

Nota: La función Subtítulo no funciona con señales de DVD ni DTV.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Subtítulo” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Subtítulo”. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar la función en “Encendido” u “Apagado”, y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones s o t para seleccionar “Modo” y pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Subtítulo” o “Texto” , y pulse el botón ENTER.

4 Dependiendo de la emisión concreta, puede ser necesario realizar cambios en “Canal” y “Campo”: Pulse los botones ▲/▼/◄/► para realizar los cambios. (Siga el mismo procedimiento que en el paso 3 anterior.)

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Los distintos canales y campos muestran información diferente: El campo 2 lleva información adicional que complementa la información del campo 1 (por ejemplo, el canal 1 puede tener subtítulos en inglés y el canal 2 en castellano).
- La función Subtítulo no está disponible en los modos Componente, PC, HDMI.
- La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se esté emitiendo.

Uso de la función de ahorro de energía

Esta función ajusta automáticamente el brillo de la pantalla dependiendo del entorno de luz circundante.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de seleccionar la función de ahorro de energía: Pulse el botón "E.SAVING" del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ahorro energía" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el submenú que desee (Ahorro auto., Normal o Super ahorro) y pulse el botón ENTER.

- Ahorro auto : Ajusta automáticamente de acuerdo con la iluminación ambiental.
- Normal : Funciona en el modo estándar sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
- Super ahorro : Entra en el modo de máximo ahorro de energía sin tener en cuenta la iluminación ambiental.

4 Pulse el botón EXIT para salir.



Prevención del desgaste de la pantalla

Esta pantalla está equipada con tecnología de prevención para reducir la posibilidad de que se queme. Esta tecnología permite definir el movimiento de la imagen arriba o abajo (línea vertical) y de lado a lado (punto horizontal). El ajuste del tiempo permite programar intervalos temporales entre los movimientos de la imagen en minutos.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Protección de pantalla" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Cambio píxel" y pulse el botón ENTER.

- Al pulsar el botón ▲ o ▼ se alterna entre "Encendido" y "Apagado"
  También verá las opciones "Punto horizontal", "Línea vertical" y "Tiempo".
- Cambio píxel: Con esta función podrá mover píxeles de forma detallada en el PDP, en sentido horizontal o vertical, para evitar restos de imágenes en la pantalla.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea cambiar y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para cambiar el valor de la opción y pulse el botón ENTER.

- Condición óptima para cambio de píxel;

Punto horizontal	4
Línea vertical	4
Tiempo (min)	4

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Reducción de los efectos de una pantalla quemada

Si la pantalla se ha quemado, puede seleccionar una pantalla blanca o un patrón de señal (pantalla giratoria) para ayudarle a retirar los elementos quemados.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Protección de pantalla" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Todo blanco" o "Patrón de señal" y pulse el botón ENTER.

- Todo blanco: Esta función suprime los restos de imágenes en la pantalla cambiando el color de los píxeles a blanco. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.
- Patrón de señal: Esta función suprime los restos de imágenes en la pantalla moviendo todos los píxeles del PDP de acuerdo con un patrón. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Notas

- Si desea suprimir los restos de imágenes de la pantalla, utilice las funciones "Todo blanco" o "Patrón de señal". Aunque ambas suprimen los restos de imágenes de la pantalla, la función "Patrón de señal" es más efectiva.
- La función de supresión de restos de imágenes debe aplicarse durante largo tiempo (aproximadamente 1 hora) para que sea efectiva. Si los restos de imágenes no desaparecen después de ejecutar la función, repita el proceso.
- Pulse cualquier tecla del mando a distancia para cancelar esta función.

Uso de la función V-Chip (EE.UU.)

La opción V-Chip bloquea automáticamente los programas que no se consideran apropiados para los menores. El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) para configurar o cambiar las limitaciones de V-Chip.

Notas :
- Si se ha activado la función V-chip, las opciones de PIP no funcionan.
- El V-Chip no funciona si la entrada es de tipo DTV (HD o SD).
- La función V-Chip no está disponible en los modos HDMI o componente.
- Los ajustes de V-Chip pueden variar en función del país.

Configuración del código de identificación personal (PIN)

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

Nota
- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es “0-0-0-0”.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Cambiar Código” y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla Cambiar código.
Escriba un nuevo código PIN de 4 dígitos.
En cuanto introduzca los 4 dígitos, aparece la pantalla “Confirmar Nuevo Código”. Vuelva a escribir los 4 dígitos. Cuando desaparezca la pantalla de confirmación, el código quedará memorizado.

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Nota
- Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar el código a 0-0-0-0: Apagado ➔ Mute ➔ 8 ➔ 2 ➔ 4 ➔ Encendido.

Activación/desactivación de V-Chip

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Para activar la función V-Chip, pulse el botón ENTER para que el campo “Bloqueo V-Chip” se ajuste en “Encendido”.

Si se pulsan los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Encendido” y “Apagado”.
Pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Configuración de las restricciones mediante las "Guías paternas de TV"

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. Consulte la sección anterior. Las limitaciones pueden configurarse de dos formas: Guía de programas o Clasificación de MPAA.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guías pater. TV" y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla "Guías pater. TV".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

TV-Y	Niños pequeños
TV-Y7	Niños de más de 7 años
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Supervisión paterna
TV-14	De 14 años en adelante
TV-MA	Audiencia adulta

5 En este punto, ya se habrá seleccionado una de las clasificaciones.
Pulse el botón ENTER. Dependiendo de la configuración existente, se seleccionará una letra **B**.
(**D**= Desbloqueado, **B**= Bloqueado)



Mientras se selecciona "**B**", pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.
Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.

Nota 1: las categorías TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA disponen de opciones adicionales. Consulte el siguiente paso para cambiar cualquiera de las siguientes clasificaciones secundarias:

FV: Violencia y fantasía
D: Diálogo de contenido sexual
L: Lenguaje grosero
S: Situación sexual
V: Violencia

Nota 2: el V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la categoría "TV-Y", automáticamente se bloqueará TV-Y7. Además, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías del grupo "adolescente" quedarán bloqueadas (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA). Las clasificaciones secundarias (D, L, S, V) funcionan de forma parecida. (Consulte la siguiente sección.)

6 Cómo establecer las categorías secundarias FV, D, L, S y V.
Primero, seleccione una de las clasificaciones de TV: TV-Y, TV-Y7 TV-G, TV-PG, TV-14 o TV-MA (consulte el paso 4, en la página anterior) y pulse el botón ►.

Por cada subclasificación aparecerá una letra "**B**".
Con el "**B**" seleccionado, pulse el botón ENTER para ir a la subclasificación.
Pulse ENTER para bloquear la subclasificación. Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.
Nota: El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas".
Por ejemplo, si bloquea la subclasificación "L" en TV-PG, las subclasificaciones "L" en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.

7 Pulse el botón MENU para borrar todas las pantallas. O bien pase a la siguiente sección y configure restricciones adicionales basándose en los códigos MPAA.

Nota

- Estas categorías se dividen en dos grupos: TV-Y y TV-Y7 (niños pequeños y niños a partir de 7 años), y TV-G a TV-MA (todos los demás).
  Las limitaciones para estos grupos funcionan de forma independiente. Si en la familia hay niños muy pequeños y adultos jóvenes, la opción Guía de programas debe configurarse por separado para grupo de edad.
  (Consulte el siguiente paso.)

Cómo configurar las limitaciones utilizando las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la Motion Picture Association of America (Asociación americana de cinematografía), y se aplica principalmente en las películas. Cuando el bloqueo V-Chip está activado, el televisor bloquea automáticamente cualquier programa que tenga una determinada clasificación (ya sea según la clasificación MPAA o según la guía de programas de TV).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla "V-Chip".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Clas. MPAA" y pulse el botón ENTER.



4 Aparecerá la pantalla "Clas. MPAA".
Pulse repetidamente ▲ o ▼ para seleccionar una categoría MPAA concreta.
Pulsando repetidamente el botón ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías MPAA:

G	Audiencia general (sin limitaciones).
PG	Se sugiere supervisión paterna.
PG-13	Menores de 13 años acompañados.
R	R (Restringido. Los menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto).
NC-17	Mayores de 17 años.
X	X (Sólo adultos).
NR	Sin clasificar.



Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón ENTER para activarla.
En la pantalla aparecerá una letra "**B**" seleccionada.
Pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.

Nota

- el V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por ejemplo, si bloquea la categoría "PG-13", también se bloquearán automáticamente "R", "NC-17" y "X".

Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal ("Salida de emergencia")

Si el televisor sintoniza un canal restringido, el V-Chip lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el siguiente mensaje:

1 Escriba el número PIN.


Canal bloqueado por
TV-PG[S]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.


Canal bloqueado por
TV-PG[L]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente con los botones CH ∧ o CH ∨.
En ciertas condiciones (según la clasificación de los programas de televisión locales) el V-Chip puede bloquear todos los canales. En este caso, utilice la función V-Chip como "salida de emergencia":

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.

3 Escriba su código PIN y pulse ENTER, y a continuación los botones ▲ o ▼ para desactivar temporalmente la función Bloqueo V-Chip.

Uso de V-Chip (Canadá)

La opción V-Chip bloquea automáticamente los programas que no se consideran apropiados para los menores. El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) para configurar o cambiar las limitaciones de V-Chip.

Notas :
- Si se ha activado la función V-chip, las opciones de PIP no funcionan.
- El V-Chip no funciona si la entrada es de tipo DTV (HD o SD).
- La función V-Chip no está disponible en los modos HDMI o componente.
- Los ajustes de V-Chip pueden variar en función del país.

Configuración del código de identificación personal (PIN)

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

Nota
- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es “0-0-0-0”.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Cambiar Código” y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla Cambiar código.
Escriba un nuevo código PIN de 4 dígitos.
En cuanto introduzca los 4 dígitos, aparece la pantalla “Confirmar Nuevo Código”. Vuelva a escribir los 4 dígitos. Cuando desaparezca la pantalla de confirmación, el código quedará memorizado.

5 Pulse el botón EXIT para salir.

Nota
- Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar el código a 0-0-0-0: Apagado ➔ Mute ➔ 8 ➔ 2 ➔ 4 ➔ Encendido.

Activación/desactivación de V-Chip

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Para activar la función V-Chip, pulse el botón ENTER para que el campo “Bloqueo V-Chip” se ajuste en “Encendido”.

Si se pulsan los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Encendido” y “Apagado”.
Pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón EXIT para salir.

Configuración de las restricciones mediante las "Guías paternas de TV"

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. Consulte la sección anterior. Las limitaciones pueden configurarse de dos formas: Guía de programas o Clasificación de MPAA.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.



3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guías pater. TV" y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla "Guías pater. TV".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

TV-Y	Niños pequeños
TV-Y7	Niños de más de 7 años
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Supervisión paterna
TV-14	De 14 años en adelante
TV-MA	Audiencia adulta

5 En este punto, ya se habrá seleccionado una de las clasificaciones.
Pulse el botón ENTER. Dependiendo de la configuración existente, se seleccionará una letra **B**.
(**D**= Desbloqueado, **B**= Bloqueado)

Mientras se selecciona "**B**", pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.
Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.

Nota 1: las categorías TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA disponen de opciones adicionales. Consulte el siguiente paso para cambiar cualquiera de las siguientes clasificaciones secundarias:

FV: Violencia y fantasía
D: Diálogo de contenido sexual
L: Lenguaje grosero
S: Situación sexual
V: Violencia

Nota 2: el V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la categoría "TV-Y", automáticamente se bloqueará TV-Y7. Además, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías del grupo "adolescente" quedarán bloqueadas (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA). Las clasificaciones secundarias (D, L, S, V) funcionan de forma parecida. (Consulte la siguiente sección.)

6 Cómo establecer las categorías secundarias FV, D, L, S y V.
Primero, seleccione una de las clasificaciones de TV: TV-Y, TV-Y7 TV-G, TV-PG, TV-14 o TV-MA (consulte el paso 4, en la página anterior) y pulse el botón ►.

Por cada subclasificación aparecerá una letra "**B**".
Con el "**B**" seleccionado, pulse el botón ENTER para ir a la subclasificación.
Pulse ENTER para bloquear la subclasificación. Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.
Nota: El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas".
Por ejemplo, si bloquea la subclasificación "L" en TV-PG, las subclasificaciones "L" en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.

7 Pulse el botón MENU para borrar todas las pantallas. O bien pase a la siguiente sección y configure restricciones adicionales basándose en los códigos MPAA.

Nota

- Estas categorías se dividen en dos grupos: TV-Y y TV-Y7 (niños pequeños y niños a partir de 7 años), y TV-G a TV-MA (todos los demás).
  Las limitaciones para estos grupos funcionan de forma independiente. Si en la familia hay niños muy pequeños y adultos jóvenes, la opción Guía de programas debe configurarse por separado para grupo de edad.
  (Consulte el siguiente paso.)

Cómo configurar las limitaciones utilizando las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la Motion Picture Association of America (Asociación americana de cinematografía), y se aplica principalmente en las películas. Cuando el bloqueo V-Chip está activado, el televisor bloquea automáticamente cualquier programa que tenga una determinada clasificación (ya sea según la clasificación MPAA o según la guía de programas de TV).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.



3 Aparecerá la pantalla "V-Chip".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Clas. MPAA" y pulse el botón ENTER.



4 Aparecerá la pantalla "Clas. MPAA".
Pulse repetidamente ▲ o ▼ para seleccionar una categoría MPAA concreta.
Pulsando repetidamente el botón ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías MPAA:

G	General audience (no restrictions).
PG	Parental guidance suggested.
PG-13	PG-13 (Parents strongly cautioned).
R	R (Restricted. Children under 17 should be accompanied by an adult).
NC-17	No children under age 17.
X	X (Adults only).
NR	Not rated.



Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón ENTER para activarla.
En la pantalla aparecerá una letra "**B**" seleccionada.
Pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.

Nota

- el V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por ejemplo, si bloquea la categoría "PG-13", también se bloquearán automáticamente "R", "NC-17" y "X".

Cómo configurar las limitaciones utilizando "Canadian English"(inglés canadiense): E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+

En primer lugar, configure un código de identificación personal (PIN) y active la función V-Chip. (consulte la página 103).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Inglés Canadiense" y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla "Inglés Canadiense".
Pulse repetidamente los botones ▲ o ▼ para seleccionar una categoría de inglés canadiense.
Pulsando repetidamente los botones ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías de inglés canadiense:



E	La programación de exención incluye noticias, deportes, documentales y otros programas informativos, así como entrevistas, vídeos musicales y programas de variedades.
C	Programación para niños menores de 8 años
C8+	Programación generalmente considerada aceptable para niños mayores de 8 años sin acompañamiento de adultos.
G	Programación general, ideal para todas las audiencias.
PG	Control paterno.
14+	La programación contiene temas y contenido que puede que no sean adecuados para menores de 14 años.
18+	Programación para adultos.

Con una determinada categoría seleccionada,
pulse el botón ENTER para activarla.
Se visualizará la letra "**B**" seleccionada.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otros elementos.



5 Pulse el botón MENU para guardar los ajustes y limpiar todas las pantallas.

Nota

- El V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por ejemplo, si bloquea la categoría "G", automáticamente también se bloqueará "PG", "14+" y "18+".

Cómo configurar las limitaciones utilizando el francés canadiense: E, G, 8 ans +, 13 ans +, 16 ans +, 18 ans +

En primer lugar, configure un código de identificación personal (PIN) y active la función V-Chip. (consulte la página 103).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.



3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Francés Canadiense" y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla "Francés Canadiense".
Pulse repetidamente los botones ▲ o ▼ para seleccionar una categoría de francés canadiense.
Pulsando repetidamente los botones ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías de francés canadiense:



E	La programación de exención incluye noticias, deportes, documentales y otros programas informativos, así como entrevistas, vídeos musicales y programas de variedades.
G	General
8 ans +	General para mayores de 8 años: no recomendada para niños pequeños.
13 ans +	Es posible que la programación no sea adecuada para niños menores de 13 años.
16 ans +	La programación no es adecuada para niños menores de 16 años.
18 ans +	Programación restringida para adultos.

Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón ENTER para activarla.
Se visualizará la letra "**B**" seleccionada.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otros elementos.



5 Pulse el botón MENU para guardar los ajustes y limpiar todas las pantallas.

Nota

- El V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por ejemplo, si bloquea la categoría "8 ans+", también se bloquearán automáticamente "13 ans+", "16 ans+" y "18 ans+".

Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal ("Salida de emergencia")

Si el televisor sintoniza un canal restringido, el V-Chip lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el siguiente mensaje:

1 Escriba el número PIN.


Canal bloqueado por
TV-PG[S]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.


Canal bloqueado por
TV-PG[L]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente con los botones CH ∧ o CH ∨.
En ciertas condiciones (según la clasificación de los programas de televisión locales) el V-Chip puede bloquear todos los canales. En este caso, utilice la función V-Chip como "salida de emergencia":

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.

3 Escriba su código PIN y pulse ENTER, y a continuación los botones ▲ o ▼ para desactivar temporalmente la función Bloqueo V-Chip.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Apéndice

Solución de problemas 112
Cuidados y mantenimiento 113
Especificaciones técnicas 114

Solución de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Si no funciona ninguno de estos consejos, llame al centro de servicio más cercano.

Problema	Posible solución
Imagen de mala calidad.	Compruebe todas las conexiones de cables.
No hay imagen ni sonido.	Pruebe con otro canal. Pulse el botón SOURCE. Compruebe que el televisor está enchufado. Compruebe las conexiones de la antena. Compruebe que la función Silencio esté en Apag. Compruebe que Silenc. Int esté establecido en Act..
Sonido de mala calidad.	Pruebe con otro canal. Ajuste el volumen.
El mando a distancia no controla el televisor.	Compruebe las pilas del mando a distancia.
El televisor no se enciende.	Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado.
En la pantalla no aparece ninguna imagen.	Compruebe que tanto el televisor como la fuente de señales estén conectados entre sí y encendidos.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.	Ajuste el brillo y el contraste.
La imagen es demasiado grande o demasiado pequeña.	Ajuste los parámetros de tamaño.
Problema en pantalla con la emisión digital.	Compruebe la potencia de la señal digital y la antena de entrada.
La pantalla está en blanco y el indicador de encendido parpadea constantemente.	En el ordenador, compruebe los cables de señal y de alimentación. El televisor está usando su sistema de gestión de energía. Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla del teclado.
	En el equipo, compruebe (STB, DVD, etc.); el cable de señal y el de alimentación. El televisor está usando su sistema de gestión de energía. Pulse el botón Source del mando a distancia o del panel. Encienda y apague el televisor.
La calidad visual de los canales digitales puede variar.	La calidad visual de los canales digitales puede variar, según el método original de producción (analógico o digital). ➔ Clasificación por información mostrada al cambiar de canal. ➔ Si el método de producción original es digital: programa con calidad visual muy alta. ➔ Si el método de producción original es analógico: El programa digital mostrado en la pantalla es originalmente un programa analógico que se ha convertido. La calidad visual es de grado SD.
Aunque el subtítulo del televisor muestre HD (Alta definición), la calidad visual no es satisfactoria.	El subtítulo HD (Alta definición) que aparece al cambiar de canal o al pulsar el botón Information en el mando a distancia significa que el canal seleccionado es un canal digital. Si la emisora convierte una señal analógica en digital y la transmite, es posible que la calidad visual no sea perfecta. (Se aplica solamente al modelo incorporado de receptor de TV digital.)

Cuidados y mantenimiento

Prestándole los cuidados adecuados, el televisor le proporcionará muchos años de servicio. Siga estas indicaciones para obtener el máximo rendimiento de su televisor.

Identificación de problemas

- No sitúe el televisor cerca de lugares muy calientes, fríos, húmedos o polvorientos.
- No coloque el televisor cerca de electrodomésticos que podrían crear campos magnéticos.
- Mantenga libres las ranuras de ventilación.
- No coloque el televisor sobre superficies ásperas o inclinadas, como papel o tela.

Líquidos

- No coloque líquidos encima o cerca del televisor.

Exterior

- Nunca abra la unidad o toque las piezas del interior.
- Limpie el televisor con un paño limpio y seco. Nunca utilice agua, líquidos limpiadores, cera ni productos químicos.
- No ponga objetos pesados encima de la pantalla.

Temperatura

- Si traslada con rapidez el televisor desde un lugar frío a otro cálido, desenchufe el cable de alimentación durante dos horas como mínimo, con el fin de que pueda secarse completamente la humedad que pueda haberse formado en el interior de la unidad.

Especificaciones técnicas

Para mejorar las prestaciones de este producto, el exterior y las especificaciones del mismo están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo		PL-42S5S
Dimensiones	Pantalla	106 (An) x 74 (Al) x 10 (F) cm (sin soporte)
		106 (An) x 78 (Al) x 34 (F) cm (con soporte)
Peso	Pantalla	39,8 Kg (sin soporte)
		44,5 Kg (con soporte)
Tensión		CA 100-240V±10%, 50~60Hz
Consumo eléctrico		290 W
Número de píxeles		852 (horizontal) x 480 (vertical)
Formato imagen		42 pulgadas
Entrada de ANTENA		ANT IN ※ 75Ω no equilibrada
Entrada de VIDEO		AV S-VIDEO COMPONENT1 - 480i,P/576i,P/720P/1080i COMPONENT2 - 480i,P/576i,P/720P/1080i PC HDMI (compatible DVI)
Entrada de AUDIO		AV S-VIDEO COMPONENT1 - 480i,P/576i,P/720P/1080i COMPONENT2 - 480i,P/576i,P/720P/1080i PC DVI
Salida de sonido		AUDIO (I/D)

Esta página se ha dejado en blanco expresamente.

Contacte con SAMSUNG WORLD-WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin